



Klasse: **563-8/01-900/57-909/04-910/06-911**
Ma. Nr: 4009895
Motor: EFKA Vario VD 52/5G62 Öl: OT32
Motornr: 10038889

Nadel: 134 (R)



Anwendung:

- zusammennähen verschiedener Waren

Fadenspannung einstellen:

Regulierung der
Oberfadenspannung

Regulierung der
Unterfadenspannung



Faden muss zwischen
den Fadenspannplättchen
liegen.

im Uhrzeigersinn drehen:

höhere Spannung

entgegen Uhrzeigersinn drehen:

geringere Spannung

Fadenspannung ist richtig, wenn sich Ober- und Unterfaden in der Warenmitte verschlingen



Faden unter die Feder
führen